

Twister Rave

Ringz

STARTA!

Tryck på ovansidan för att tända den.

Ringen slocknar när du inte rör dig – bara sätt på den igen.



FRÅN

8+



1-2
SPELARE

TÄND!

Innehåller: 2 TWISTER Rave Ringz.
OBS! Lek inte i fullständigt mörker.

Handklappslek 1: Triple Twist

Vrid

Knäpp

Klappa



Sätt en ring på varje hand och vrid, knäpp och klappa så här:

- vrid, knäpp, vrid, knäpp, vrid, knäpp, klappa
- vrid, knäpp, vrid, knäpp, vrid, knäpp, klappa
- vrid, vrid, vrid, knäpp, knäpp, knäpp
- vrid, knäpp, vrid, knäpp, vrid, knäpp, klappa

2

Spela ensam eller tillsammans! Börja med alla ringar på rött. Avsluta med alla ringar på grönt så har du klarat Triple Twist Clap-spelet!

3

Fler än 20 coola handklappslekar visas på



PLAYTWISTER.COM

Barn, fråga en förälder innan du använder Internet. Du ansvarar för ev. avgifter (t.ex. åtkomst till Internet, mobil, användaravgifter o.s.v.) som kan tillkomma när du ansluter till PlayTwister.com.

TRE TUFFA TWISTER TILL



HOOPZ



Säljs separat.

SKIP-IT

STICKZ



Lataa ohjeet äidinkielelläsi sivulta playtwister.com.

SÄTTA I BATTERIER

Byt ut demobatterierna mot alkaliska batterier.
En stjärnskruvmejsel (medföljer inte) behövs för att sätta i batterierna.



x6
LR 44 eller A76
**ALKALISKA
BATTERIER
KRÄVS**
DEMOBATTERIER
INGÅR

VIKTIG: INFORMATION OM BATTERIERNA

Batterierna bör alltid bytas ut av en vuxen person.
Behåll den här informationen för framtida bruk.



VARNING:

1. Se till att dessa batterier, liksom alla andra små föremål, är utom räckhåll för mindre barn. Sök omedelbart läkarhjälp om någon skulle råka svälja ett batteri.
2. Följ alltid instruktionerna noggrant. Använd enbart de batterier som anges och se till att du sätter i dem på riktigt sätt så att + och – polerna stämmer överens.
3. Blanda aldrig gamla och nya batterier eller standardbatterier med alkaliska batterier.
4. Avlägsna svaga eller uttjänta batterier från produkten.
5. Avlägsna batterierna från produkten om du under en längre tid inte ska leka med den.
6. Kortslut inte batteripolerna.
7. Om produkten orsakar eller påverkas av elektriska störningar ska den avlägsnas från annan elektrisk utrustning. Starta om (stäng av och slå på igen eller ta ur och sätt i batterierna) om det behövs.
8. ÅTERUPPLADNINGSBARA BATTERIER: Blanda aldrig denna typ med andra sorters batterier. Tag alltid bort återuppladdningsbara batterier från produkten före återuppladdning. Ladda alltid batterierna under överinseende av en vuxen person. FÖRSÖK ALDRIG ATT ÅTERUPPLADDA ANDRA SORTERS BATTERIER ÄN DE SOM ÄR AVSEDDA FÖR ÅTERUPPLADNING.



Den här produkten och dess batterier ska avfallshanteras separat på din lokala återvinningscentral. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

© 2012 Hasbro. Med ensamrätt.

Tillverkad av: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.

Repræsenterad av: Hasbro Europe, 2 Roundwood Ave, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1AZ, UK.

Hasbro Nordic Consumer Services

Hasbro Denmark, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup. 020 79 43 91

hasbrodk@hasbro.dk

www.hasbro.se



1112A2036106 00