

Twister Rave

RINGZ


KYTKE VIRTAA!

Käynnistä painamalla yläosaa.

Renkaat sammuvat ilman liikettä – käynnistä ne uudelleen.



IKÄ
8+



Sisältö: 2 TWISTER Rave Ringz -rengasta.

HUOMAUTUS: Lelua ei saa käyttää täysin pimeässä.

VALOT PÄÄLLÄ!

Käsitaputuspelejä 1: Triple Twist

Kierrä

Napsauta

Taputa



Laita rengas kumpaankin käteen ja kierrä, napsauta ja taputa kuvan mukaisesti.

- Kierrä, napsauta, kierrä, napsauta, kierrä, napsauta, taputa
- Kierrä, napsauta, kierrä, napsauta, kierrä, napsauta, taputa
- Kierrä, kierrä, kierrä, napsauta, napsauta, napsauta
- Kierrä, napsauta, kierrä, napsauta, kierrä, napsauta, taputa

2

Pelaa yksin tai yhdessä! Aloita, kun kaikki renkaat ovat punaisia. Lopeta, kun kaikki renkaat ovat vihreitä ja hallitse Triple Twist Clap -pelin!

3

Opettele hallitsemaan yli 20 käsitaputuspelejä sivulla



PLAYTWISTER.COM

Pyydä vanhemmiltasi lupa käyttää Internetiä. Käyttäjä vastaa kaikista maksuista (esimerkiksi Internet-, matkaviestin- ja käyttömaksuista), joita PlayTwister.com-sivun käytöstä voi aiheutua.

LISÄÄ SÄPINÄÄ?



HOOPZ



SKIP-IT

STICKZ

Myydään erikseen.



PARISTOJEN VAIHTAMINEN

Asenna demoparistojen tilalle alkaliparistot. Paristojen asennukseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli (ei sisälly pakkaukseen).



x6
Kuusi LR 44- tai
A76-paristoa
**TARVITAAN
ALKALIPARISTOT**
DEMOPARISTOT
SISÄLTÄVÄT
PAKKAUKSEEN

TÄRKEÄÄ: TIETOA PARISTOISTA

Aikuisen tulee vaihtaa paristot. Ole hyvä ja säilytä nämä tiedot tulevaa tarvetta varten.



PARISTOJEN KÄYTTÖOHJEET:

1. Älä jätä paristoja pienten lasten ulottuville. Jos lapsi nieelaisee vahingossa pariston, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
2. Noudata aina ohjeita huolellisesti. Käytä vain mainitunlaisia paristoja ja aseta paristot paristokoteloon niin, että niiden navat (+) ja (-) ovat oikeinpäin.
3. Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai tavallisia (hiili-sinkki-)paristoja ja alkaliparistoja keskenään.**
4. Poista tyhjät ja loppuun käytetyt paristot tuotteesta.
5. Poista paristot tuotteesta, jos se on käyttämättömänä pitkän aikaa.
6. Päitä ei saa yhdistää oikosulkuvaaran vuoksi.
7. Jos tuote aiheuttaa sähköhäiriöitä tai muut laitteet aiheuttavat siihen sähköhäiriöitä, siirrä se kauemmas muista sähkölaitteista. Käynnistä lelu tarvittaessa uudelleen (sammuuta ja käynnistä tai poista paristot ja aseta ne takaisin paikalleen).
8. LADATTAVAT PARISTOT: Älä sekoita näitä paristoja muuntyyppisten paristojen kanssa. Poista aina paristot tuotteesta ennen niiden lataamista. Paristot on ladattava aikuisen valvonnassa. **ÄLÄ YRITÄ LADATA MITÄÄN MUITA PARISTOJA KUIN LADATTAVIA PARISTOJA.**



Tämä tuote ja paristot tulee viedä erillisenä jätteenä paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä laita niitä kotitalousjätteen joukkoon.

© 2012 Hasbro. Kaikki oikeudet pidätetään.

Valmistaja: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.

Edustaja: Hasbro Europe, 2 Roundwood Ave, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1AZ, UK.

Hasbro Nordic Consumer Services

Hasbro Denmark, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup. (09) 5259 1173

hasbrodk@hasbro.dk

www.hasbro.fi



1112A2036109 [00]

1112A2036109 [00]

Twister Rave - Ringz

Rules (FIN)

Originator: Col

Approval: Final

ROD: 00.00

File Name: A2036i109.indd