



Party Rockers Frequenti

Come faccio ad accendere/spegnere Furby Party Rocker?

Come Furby 1.0., anche Furby Party Rocker non ha un interruttore di accensione/spegnimento. Per spegnerlo, prova quanto segue:

1. Colloca Furby in una stanza silenziosa e non giocare con lui.
2. Togli le batterie.
3. Tramite l'App Furby, metti Furby a dormire.

Come faccio a mettere le batterie?

1. Svita 1 vite dalla protezione di plastica di Furby con un cacciavite a croce.
2. Togli la protezione.
3. Inserisci 3 batterie alcaline AAA
3. Premi il bottone di ripristino per 2 secondi
4. Rimetti la protezione e serra le viti.

Dove posso trovare il codice di identificazione sul mio Furby?

Il codice di identificazione dei Furby viene applicato sotto forma di stampo a caldo. Si trova all'interno del vano batterie, visibile guardando direttamente nel vano.

Da Furby e/o dal mio dispositivo iOS proviene un suono ad alta frequenza.

Il suono che senti è il modo in cui Furby comunica con il dispositivo mobile e gli altri Furby. Alcune persone riescono a sentirlo, altre no. Anche alcuni animali possono sentire questo suono. Non preoccuparti, non causa alcun danno né alle persone né agli animali.

Ho sostituito le batterie del mio Furby con delle pile alcaline nuove ma si comporta ancora "stranamente". Come posso risolvere il problema?

Rimuovi la base di Furby e premi il bottone di ripristino per 2 secondi, poi rimetti la base. Ciò ripristinerà l'hardware conservando tutti i dati relativi alla personalità.





Il mio Furby giace addormentato e sembra che non riesca a svegliarlo.

Rimuovi la base di Furby e premi il pulsante di ripristino per 2 secondi, poi rimetti la base. Ciò ripristinerà l'hardware conservando tutti i dati relativi alla personalità.

Istruzioni per la pulizia di Furby

Spazzola delicatamente il pelo del tuo Furby con un panno o una spazzola morbida per asportare lo sporco. Poi utilizza un panno LEGGERMENTE inumidito per rimuovere eventuali macchie. NON mettere in lavatrice, NON immergerlo nell'acqua e NON bagnarlo in alcun modo se non utilizzando un panno leggermente inumidito. NON utilizzare detergenti, detersivi o smacchiatori sul pelo.

Dove sono i Sensori di Furby?

Furby è sensibile al tocco, al movimento, al suono e agli altri Furby.

Posso utilizzare l'app gratuita Furby con il mio Furby?

Sì; l'app gratuita funziona con il tuo Furby Party Rocker

Descrizione delle caratteristiche dell'App iOS & Android:

Modificatore di voce: Rendi la voce del tuo FURBY grossa come quella di un elefante o sottile come quella di uno scoiattolo. Prendi una pozione e strisciala per sentire FURBY cambiare voce!

FURBY Regista: Fai di FURBY la star del suo proprio film! Segna il record e dai a Furby il ciak dall'app per fargli esibire una performance degna d'essere premiata.

BoomBox: Canta, FURBY! Scegli tra 4 canzoni e ascolta FURBY cantarle. Forma un gruppo di FURBY e ascoltalì cantare insieme armoniosamente!

