



Furblings Sıkça Sorulan Sorular

Hoe zet ik Furblings aan/uit?

Furby Booms hebben net als eerdere Furby's geen aan-uitknop. Ze kunnen alleen geactiveerd worden door op de knop op hun kop te drukken.

Hoe installeer ik de batterijen?

1. Draai 1 schroef op de plastic bodem van de Furbling los met behulp van een kruiskop- of platte schroevendraaier.
2. Verwijder de bodem.
3. Steek er 3 alkaline-knoopcelbatterijen type LR44 (A76) in.
4. Zet de bodem er terug op en draai de schroef terug vast.

Waar kan ik de datumcode op mijn Furbling vinden?

De datumcode van Furbling heeft de vorm van een stempel. Hij bevindt zich in het batterijvak, dicht bij de linkervoet vooraan.

Er komt een hoge toon uit mijn Furbling en/of mijn iOS-toestel.

Het geluid dat je hoort, is hoe je Furbling communiceert met je mobiele toestel en andere Furby's. Sommige mensen horen het, anderen niet. Ook sommige dieren horen het geluid. Maak je geen zorgen: het geluid is niet schadelijk voor mensen of dieren.

Ik heb de batterijen in mijn Furbling vervangen met volle/nieuwe alkalinebatterijen en toch blijft hij 'raar' doen. Hoe kan ik dit oplossen?

Houd de reset-knop (op de bodem van de Furbling) 2 seconden ingedrukt en laat hem vervolgens los.

Mijn Furbling is in slaap gevallen en ik krijg hem niet meer wakker.

Houd de reset-knop (op de bodem van de Furbling) 2 seconden ingedrukt en laat hem vervolgens los.

Je Furblings schoonmaken

Borstel het haar van je Furblings met een doek of een zachte borstel om enig vuil los te maken. Gebruik een LICHTJES bevochtigde doek om eventuele vlekken te verwijderen. Stop Furby NOOIT in de wasmachine, dompel hem niet onder in water en zorg dat hij nooit nat wordt: gebruik uitsluitend een lichtjes bevochtigde doek. Gebruik NOOIT wasmiddelen of vlekverwijderaars op de vacht.

