Furby 2012 FAQs

Como posso colocar Furby em On/Off?

Idêntico ao Furby 1.0, Furby Festa Agitada não tem botão on/off Para desligar, tenta o seguinte:

1. Deixa-o em um espaço calmo e não lhe toques.
2. Substitui as pilhas.
3. Com a Aplicação Furby, põe Furby a dormir (canção de embalar).

Como colocco as pilhas?

1. Tira os 2 parafusos da base plástica com uma chave de fendas (cruz)
2. Retira a base
3. Coloca 4 pilhas alcalinas AA
4. Prime o botão de atualização durante 2 segundos
5. Coloca a base e aperta os parafusos

Onde posso encontrar o código de dados no Furby?

Este código tem o formato de um carimbo. Está dentro do compartimento das pilhas, visível na parte mais próxima da cauda.

Há um som agudo que vem do Furby e/ou do dispositivo iOS.

Esse barulho é como o Furby comunica com o dispositivo móvel e outros Furbys. Algumas pessoas conseguem ouvir, outras não. Alguns animais também conseguem ouvir. Não te preocupes, o som não prejudica nem as pessoas nem os animais.

Mudei as pilhas por outras alcalinas novas, mas continua a agir de forma estranha. O que devo fazer?

Retira as pilhas durante 2 segundos e volta a colocar a base. Isto faz o reset do hardware mantendo todos os dados da personalidade.

O Furby adormeceu e não consigo acordá-lo.

Retira a base e prime o botão de atualização durante 2 segundos e volta a colocar a base. Isto faz o reset do hardware mantendo todos os dados da personalidade.

© 2015 Hasbro. All rights reserved.

Instruções de Limpeza Furby

Usa um pano ou uma escova macia devagar para retirar a sujidade. Us depois um pano UM POUCO húmido para tirar as nódoas. NÃO o laves na máquina, o ponhas em água ou molhes. Usa apenas um pano húmido. NÃO uses detergentes ou tira-nódoas.

Onde estão os sensores do Furby?

Furby é sensível ao toque, movimento, som e a outros Furbys.

Furby Pode Dançar?

Sim, Furby dança qualquer tipo de múscia!

Porque é que Furby não dança ao som da música?

Tenta outra canção ou aumenta o volume no dispositivo.

Furby comunica com outros Furbys?

Sim, ele reconhece a presença de outros Furbys e começam a comunicar. Se ele tiver a personalidade certa no modo certo, podes até conseguir que eles cantem. Por vezes, os Furbys comunicam, outras não.

O meu Furby não comunica com outros Furbys.

1. Para melhores resultados, ambos têm de estar frente a frente
2. É fácil eles se distraírem. Tem de haver um mínimo de ruído à volta.

Furby responde de forma diferente consoante o que eu faça?

Sim, podes fazer cócegas, alimentar, acarinhar, abanar, inclinar, segurar ao contrário e puxar a cauda. Cada interação afeta a personalidade nesse momento.

© 2015 Hasbro. All rights reserved.

A cor (ou embalagem) representa uma personalidade diferente?

Não, todos os Furbys começam com a mesma personalidade. Adquirem outras personalidades consoante a forma como brincas com eles. Todos os Furbys podem obter qualquer personalidade.

Quantas personalidades pode ter Furby?

Continua a brincar para descobrires.

Como faço para que Furby tenha a personalidade que eu quiser?

No início todos os Furbys são iguais, mas desenvolvem a personalidade dependendo da forma como brincas.

E se eu não gostar da personalidade que o Furby tem?

Se não gostares, trata-o de forma diferente e vê qual a nova personalidade adotada.

Quanto conteúdo é descarregado no Furby?

Continua a brincar para descobrires.

Furby não responde à minha voz.

1. Quando falares com Furby, tens de olhar diretamente para ele e falar devagar e com calma. Quanto mais perto estiveres dele, mais fácil ele te irá ouvir.
2. Também é fácil Furby se distrair. Por isso, terás de eliminar todo o ruído possível.

© 2015 Hasbro. All rights reserved.