Furby 2012 FAQs

Furby'mi nasıl açıp kapatabilirim?

Furby 1.0'da olduğu gibi, Furby Party Rockers'ta açma/kapama düğmesi yoktur. Kapatmak için şunları dene:

1. Furby'yi sessiz bir odaya koy ve onunla oynama.
2. Pillerini çıkar.
3. Furby Uygulamasını kullanarak Furby'yi uykuya geçir (Lulla Baah özelliği).

Pilleri nasıl takabilirim?

1. Yıldız tornavida ile Furby'nin altındaki plastik kapağın üzerindeki 2 vidayı gevşet.
2. Kapağı çıkar
3. 4 adet AA alkalin pili tak
4. 2 saniye yenileme düğmesine bas
5. Kapağı geri tak ve vidaları sık

Furby'min tarih kodunu nerede bulabilirim?

Furby'nin tarih kodu sıcak damga şeklindedir. Pil bölmesinin içinde, arka tarafta kuyruğun hemen yanında bulunur.

Furby'den ve/veya iOS cihazımdan tiz bir ses geliyor.

Duyduğun ses Furby'nin mobil cihaz ve diğer Furby'lerle nasıl iletişim kurduğunu gösterir. Bazı insanlar bunu duyarken, bazıları duymaz. Bazı hayvanlar da bu sesi duyabilir. Endişelenme, bu ses insanlar veya hayvanlar için zararlı değil.

Furby'imin pillerini yeni alkalin pillerle değiştirdim fakat hala "garip" davranıyor. Nasıl düzeltebilirim?

Furby'nin altındaki kapağı çıkar ve 2 saniye yenileme düğmesine bas, ardından kapağı geri tak. Böylece tüm karakter verileri kaybedilmeden sadece donanım sıfırlanacaktır.

Furby'im uykuya daldı ve onu kaldıramıyorum.

Furby'nin altındaki kapağı çıkar ve 2 saniye yenileme düğmesine bas, ardından kapağı geri tak. Böylece tüm karakter verileri kaybedilmeden sadece donanım sıfırlanacaktır.

© 2015 Hasbro. All rights reserved.

Furby Temizlik Talimatları

Kirleri almak için Furby'nin kürkünü bir bez veya yumuşak bir fırçala nazikçe fırçala. Ardından lekeleri temizlemek için HAFİF nemli bir bez kullan. Hafif nemli bez dışında Furby'i temizlemek için KESİNLİKLE çamaşır makinesine atma, suya daldırma veya ıslatma. Kürkünün üzerinde deterjan veya leke çıkarıcı KULLANMA.

Furby'nin Sensörleri nerede?

Furby dokunmaya, harekete, seslere ve diğer Furby'lere karşı duyarlıdır.

Furby dans edebilir mi?

Evet; Furby müzik türüne göre dans eder.

Müzik çaldığında Furby neden dans etmiyor?

Farklı bir şarkı veya iPod'un sesini açmayı dene.

Furby diğer Furby'lerle konuşabilir mi?

Evet; Furby yanına başka Furby yaklaştığında bunu fark eder ve sohbete başlar. Doğru karakterleri doğru ruh halinde bir araya getirirsen, birbirlerine şarkı söylediklerini bile görebilirsin. Bazen Furby'ler iyi anlaşır, bazen ise anlaşamaz.

Furby'm diğer Furby'lerle iletişim kurmuyor.

1. Furby'lerin yüzlerinin birbirine çevrilmiş olduğundan emin ol.
2. Furby'nin dikkati çok çabuk dağılır, arka plan gürültüsünün en düşük seviyede olduğundan emin ol

© 2015 Hasbro. All rights reserved.

Furby ne yaptığıma göre farklı tepki verir mi?
Evet; Furby'ni gıdıklayabilir, besleyebilir, okşayabilir, sallayabilir, yatırabilir, kuyruğunu çekebilir, ona sarılabilir ve Furby'ni baş aşağı tutabilirsin. Her etkileşim karakterinin oluşmasını etkileyecektir.

Her renk (veya paket) farklı bir karaktere mi sahip?
Hayır; tüm Furby'ler aynı karakterle dünyaya gözünü açar. Onunla nasıl oynadığına bağlı olarak farklı karakterler geliştirir. Her Furby zaman içinde farklı bir karakter kazanabilir.

Furby'nin kaç karakteri var?
Öğrenmek için oynamaya devam etmen gerek.

Furby'ye istediğim karakteri nasıl kazandırabilirim?
Bütün Furby'ler aynı şekilde başlar, fakat her Furby onunla oynama şeklinize göre bir karakter geliştirir.

Furby'min karakterini beğenmezsem ne olur?
Furby'nizin karakterini sevmiyorsan, ona başka şekilde davranıp nasıl bir karakter geliştireceğini gör.

Furby'ye ne kadar içerik yüklü?
Öğrenmek için oynamaya devam etmen gerek.

Furby sesime tepki vermiyor.
1. Furby ile konuşurken doğrudan ona bak ve yavaş ve net bir şekilde konuş. Furby'ye ne kadar yaklaşırsan, seni o kadar rahat duyar.
2. Furby'nin dikkati çok çabuk dağılır, arka plan gürültüsünün en düşük seviyede olduğundan emin ol.

© 2015 Hasbro. All rights reserved.