



Furby Boom APP FAQs

Uygulama hangi Android cihazlarda çalışır?

- Samsung Galaxy S2, S3, Galaxy Tab 2 10.1 & Galaxy Note 2
 - Amazon Kindle Fire HD Gen 1 ve 2 (Gen 3 mikrofonsuz olduğu için uyumlu değildir)
 - Google/Asus Nexus 7
 - Motorola Droid RAZR Maxx HD (XT926 modeli hariç)
 - Toys R Us Tabeo
- NOT: Cihazda Android OS 2.3.3 veya üzeri yüklü olmalıdır

Şu anda hangi mobil platformlar Furby Boom Uygulamasını destekliyor?

Apple (iOS) ve Google (Android).

Furby 2012 ile ücretsiz Furby Boom uygulamasını kullanabilir miyim?

Hayır, Furby Boom uygulaması yalnızca Furby Boom ile çalışacaktır

Furby Boom uygulamasını nasıl oynarım?

Furby Boom'una uygulamayı kullanarak bir ad verebilirsin -- Furby Boom'un kendi adını ve tanıştığı diğer Furby Boom yaratıklarının adlarını hatırlayacaktır!

Furby Boom'un sağlık, açlık ve temizlik seviyelerini uygulamanın monitörünü kullanarak izleyebilirsin. Çekup zamanı mı? Furby'nin röntgenini çek. Furby acıktı mı? Uygulamanın kilerinden bir şeyler al. Yıkanması mı gerekiyor?

Furby'ye sanal duş aldır!

Furby Boom'una baktıkça, o da bir şeye bakmak için hazır hale gelir - sanal Furby Furbling yumurtası!

Denemek için hemen Ücretsiz Furby Boom uygulamasını indir.

Uygulama kaç Furby'yi kaydedebilir?

Maksimum üç Furby kaydedilebilir. Yeni bir Furby kaydetmek için ilk önce eskisi silinmelidir.

Furby Boom Uygulaması oynama verileri nereye kaydedilir?

Tüm oyun belleği Furby üzerine değil mobil cihaza kaydedilir.

Özel Furbling yumurtaları olduğunu duydum, bunları nerede bulabilirim?

Evet, özel sanal yumurtalar var. Ayrıntılar için Furby.com sitesini ziyaret et.





Furby'min adını deęiřtirebilir miyim?

Evet; Furby Boom Uygulamasında ayarlar - oyunu yönet - Furby'yi yeniden adlandır seçeneğine git.

Furby Boom Uygulamasının nasıl kullanıldığını anlamakta güçlük çekiyorum?

Furby Boom uygulaması ile ilk defa oynadığında, bir tanışma süreci olacaktır. Oyunu oynarken hala sorun yaşıyorsan, yardım almak için ana Yardım menüsünde her özellik içindeki Yardım seçeneğini ziyaret et. Furby TV bölümü birçok yardımcı eğitim videoları içerir.

Furby Boom Uygulamasının nasıl kullanıldığını anlamakta güçlük çekiyorum?

Furby Boom uygulaması ile ilk defa oynadığında, bir tanışma süreci olacaktır. Oyunu oynarken hala sorun yaşıyorsan, yardım almak için ana Yardım menüsünde her özellik içindeki Yardım seçeneğini ziyaret et. Furby TV bölümü birçok yardımcı eğitim videoları içerir.

Mobil cihazım Furby Boom ile iletişim kurmuyor.

1. Doğru uygulamayı - Furby Boom'u - kullandığından emin ol.
2. Mobil cihazınla iletişim kurmaya çalışırken Furby'nin konuşmadığından emin ol.
3. Sesi mobil cihazda maksimum seviyeye ayarlandığından emin ol.
4. Cihazının kılıfı varsa, hoparlörlerin üzerinin örtülü olmadığından emin ol. Kılıfı çıkararak tekrar dene.
5. En iyi sonuç için mobil cihazını Furby'nin 7-12 cm yakınına yerleştir.
6. Arka plan gürültüsünün en düşük seviyede olduğunda emin ol, Furby en iyi şekilde sessiz bir ortamda odaklanır.
7. Furby'ni düz bir yüzeye koy, elde tutulması iletişimi güçleştirir.

Uygulama hangi iOS cihazlarda çalışır?

iPod 4. nesil veya daha yeni

iPhone 4 veya daha yeni

Tüm iPad modelleri

iOS cihazda iOS 4.3 veya üzeri yüklü olmalıdır. Donanım sınırlamaları nedeniyle bazı eski cihazlarda uygulamanın tüm işlevleri çalışmayabilir.

Furby Uygulamasını neden iTunes App Store'da görmüyorsunuz?

Cihazında eski bir iOS sürümü yüklü olabilir. Cihazını en son iOS sürümüne güncellemek için Apple destek sayfasındaki talimatları takip edin:
<http://support.apple.com/kb/HT4972>





Furby Uygulamam (iOS) kilitleniyor, ne yapabilirim?

Uygulamayı yeniden başlatmayı dene. Doğru bir şekilde yeniden başlamazsa, uygulamayı tamamen kapat ve yeniden başlat. Zorla kapatmak için aşağıdaki adımları takip et:

1. iOS cihazında "Giriş" düğmesine bir defa dokun.
2. iOS cihazında Giriş ekranı görüntülendiğinde, giriş düğmesine iki defa dokun
3. Furby uygulama simgesini basılı tut
4. Kırmızı eksi işareti çıktığında üzerine dokun, ana ekrana dönmek için giriş düğmesine dokun.

Furby iOS uygulamam neden hata veriyor?

Uygulamanın kamerana ve/veya fotoğraflarına erişmesine izin vermen gerekiyor. Ayarlar - Gizlilik - Fotoğraflar - Uygulama Adı
Ayrıca cihaz Kısıtlamalarını da değiştirmen gerekebilir. Ayarlar - Genel - Kısıtlamalar

Furby Boom Uygulamasını Google Play Store'da görmeme rağmen neden hala uygulamayı indirme/kullanma konusunda sorunlar yaşamaya devam ediyorum?

Büyük ihtimalle Furby Boom uygulamalarını desteklenmeyen bir cihazda kullanmaya çalışıyorsun, yukarıdaki uyumluluk listesine göz at.

Furby Uygulamam (Android) kilitleniyor, ne yapabilirim?

Uygulamayı yeniden başlatmayı dene. Doğru bir şekilde yeniden başlamazsa, uygulamayı tamamen kapat ve yeniden başlat. Adımlar cihaza göre değişebilir. Tüketiciye yardımcı olmak için bir kılavuz olarak aşağıdaki genel adımlar kullanılmalıdır:

1. Giriş veya menü ekranından "ayarlar" seçeneğini seç.
2. "Apps" veya "uygulamalar" seçeneğini seç.
3. "Uygulamaları yönet" seçeneğini seç.
4. "Furby" Uygulamasını seç.
5. "Zorla Durdur" seçeneğini seç.





Furby Boom uygulaması ile oynamak için hücresel verilerimi kullanmam gerekiyor mu?

Furby Boom uygulamasında önemli miktarda oyun verileri bulunduğu için dosya boyutu oldukça büyüktür ve birçok cihaz indirme/güncelleme işlemleri için bir wifi bağlantıya ihtiyaç duyar. Wifi bağlantı oyun oynama esnasında değil yalnızca uygulamanın ilk defa indirildiği veya güncellendiği zaman gereklidir. Furby Boom uygulaması oyunu oynamak için veri bağlantısı gerektirmez (wifi veya hücresel).

iOS 7 güncellendikten sonra, Furby ve uygulama iletişim kurmuyor. Cihazım şu anda mikrofonuma erişim izni istiyor.

Uygulamanın mikrofonuna erişmesine izin vermen gerekiyor. Ayarlar - Gizlilik - Mikrofon - Uygulama Adı - Açık

Google Play Store'dan Boom Uygulamasını indirmeye çalışıyorum fakat hata ile karşılaşıyorum. Cihazıma izin verilmediğini söylüyor

Amazon Kindle Fire HD kullanıcılarının uygulamayı Amazon App Store'dan indirmesi gerekiyor

