



Jurassic World is a trademark and copyright of Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc. Licensed by Universal Studios Licensing LLC. All Rights Reserved. © 2015 Hasbro. All rights reserved / Tous droits réservés. Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH. Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1EL, UK. © Üretici Firma Bilgileri: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont İsviçre ☎ +41 324210800. Hasbro Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. tarafından ithal edilmiştir. Burhaniye Mah. Abdullahağa Cad. No: 51/2 34676 Beylerbeyi İstanbul Türkiye ☎ +90 2164229010.

0315**B2875**EU4







GD TO PLAY
 F POUR JOUER
 D SPIELEN
 E PARA JUGAR
 P BRINCAR
 I PER GIOCAR
 Hb SPELEN

• LEKA
 Dm LEG
 Dm FOR Å SPILLE
 Dm LEIKKIMINEN
 Dm ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ
 Dm ZABAWA

• JÁTÉK
 Dm OYNAMAK İÇİN
 Dm HRA
 Dm AKO HRAŤ
 Dm PENTRU A JUCA
 Dm КАК ИГРАТЬ

• ЗА ИГРА
 Dm IGRANJE
 Dm ŽAIDIMAS
 Dm IGRA
 Dm ΓΡΑΤΙ
 للعب



- GD TO REPLACE BATTERIES
- F POUR REMPLACER LES PILES
- D BATTERIEN AUSTAUSCHEN
- P PARA CAMBIAR LAS PILAS
- I PARA SUBSTITUIR AS PILHAS
- Hb PER SOSTITUIRE LE BATTERIE
- Dm DE BATTERIJEN VERVANGEN
- D BYTA BATTERIER
- Dm SÁDAN UDSKIFTES BATTERIERNE
- Dm SLIK BYTTER DU BATTERIER
- Dm VAIHTAMINEN
- Dm ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΗΡΙΞ
- Dm WYMIANA BATERII
- D ELEMCSERE
- Dm PILLERI DEĞİŞTİRMEK İÇİN
- Dm VÝMĚNA BATERÍÍ
- Dm VÝMENA BATÉRIÍ
- Dm PENTRU ÎNLOCUIREA BATERIILOR
- Dm ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ
- Dm ЗА ДА СМЕНИТЕ БАТЕРИИТЕ
- Dm ZA ZAMJENU BATERIJE
- Dm КАИР ПАКЕИСТИ БАТЕРИЈАС
- Dm ZAMENJAVA BATERIJ
- Dm ZAMĪNA BATAPEĪ

تغيير البطاريات AR

 x2 1.5V AA LR6

- GD Replace with 2 x 1.5V "AA" or LR6 size batteries. Batteries included.
- F Remplacer par des piles 2 x 1,5V "AA" ou LR6. Piles incluses.
- D Durch 2 x 1,5V LR6 (AA) Batterien ersetzen. Batterien enthalten.
- P Reemplazar por 2 pilas LR6 de 1,5V. Pilas incluidas.
- I Substituir por 2 pilhas "AA" ou LR6 de 1.5V. Pilhas incluidas.
- Hb Sostituire con 2 batterie da 1,5V "AA" o LR6. Batterie incluse.
- Dm Vervangen door 2 x 1,5V "AA" of LR6 batterijen. Batterijen inbegrepen.
- Dm Ersätt med 2 x 1,5V (3V) LR6-batterier. Batterier ingår.
- Dm Udskift med 2 x 1,5V "AA"- eller LR6-batterier. Batterier inkluderet.
- Dm Erstattes med 2 x 1,5V "AA"- eller LR6-batterier. Batterier inkluderet.
- Dm Vaihda tilalle 2 x 1,5V AA- tai LR6-kokoiset paristot. Paristot ovat mukana.
- Dm Αντικαταστήστε με μπαταρίες 2 x 1,5V «AA» ή LR6. Οι μπαταρίες περιλαμβάνονται.
- Dm Wymiana baterii: 2 x 1,5V "AA" lub LR6. Baterie są dołączone.

- Hb Cserélje ki 2 db 1,5V "AA" vagy LR6 méretű elemre. Az elemek a játék tartozékai.
- Dm Pilleri, 2 adet 1,5 voltluk AA (LR6) tip pille deđiřtirin. Piller kutuya dahilidir.
- Dm VymĚňte za 2 x 1,5V baterie typu "AA" nebo LR6. Baterie jsou součástí balení.
- Dm Vymeňte za 2 x 1,5V batérie typu "AA" alebo LR6. Batérie sú súčasťou balenia.
- Dm Înlocuiți cu 2 baterii x 1,5V tip „AA” sau LR6. Bateriile sunt incluse.
- Dm Замените на 2 батерейки 1,5В типа "AA" или LR6. батерейка в комплектe.
- Dm Smenete c 2 x 1,5 V AA (LR6) батериите. батериите са част от опаковката.
- Dm Zamijenite 2 AA ili LR6 baterijama od 1,5 V. Baterije su uključene.
- Dm Keiskite 2 x 1,5V AA arba LR6 baterijomis. Baterijos pridedamos.
- Dm Zamenjajte s 2 baterijami 1,5 V AA (LR6). Baterije so priložene.
- Dm Замінити батареями: 2 x 1,5 В типу AA або LR6. Батареї додаються.

AR استبدال البطارية باستخدام بطاريات 2 x 1.5 AA (LR6) فولت. مشمولة.