




**LUE TÄMÄ ENNEN
PELAAMISTA!**

Tärkeää tietoa kirjainlaatoista

Suojakalvon irrottaminen: Ennen kuin käytät viittä kirjainlaattaa, irrota jokaisen laatan näyttöruutua suojaava kalvo. Vie suojakalvo roskeen tai kierrätä se.

Laattojen järjestäminen riviin: Jotta laatat pystyvät "keskustelemaan" toistensa kanssa, ne täytyy järjestää vieretysten suoraan riviin kyljet toisiaan vasten. Oheisessa kuvassa esitetään, miten laatat järjestetään riviin oikealla tavalla.



Järjestä laatat aina suoraan riviin, kun muodostat sanan tai haluat nähdä pisteesi.




Älä koskaan järjestä laattoja niin, että ne eivät kosketa toisiaan tai ole suorassa rivissä.

Vianmääritys

Jos pelissä esiintyy häiriöitä, kokeile seuraavia ratkaisuja:

1. Sammuta kaikki laatat ja käynnistä ne uudestaan.
2. Jos et pysty tekemään tätä, paina RESET-painiketta jokaisen laatan alapuolella (katso mallia oikealla olevasta kuvasta).
3. Jos et pysty tekemään kumpaakaan edellä esitetystä ratkaisusta, vaihda kaikkiin laattoihin uudet paristot.

©2010 Hasbro. Kaikki oikeudet pidätetään.



031125633106