



Party Rockers SSS

Furby Party Rockers'ı nasıl açıp kapatabilirim?

Furby 1.0'da olduğu gibi, Furby Party Rockers'ta açma/kapama düğmesi yoktur. Kapatmak için şunları dene:

1. Furby'yi sessiz bir odaya koy ve onunla oynama.
2. Pillerini çıkar.
3. Furby Uygulamasını kullanarak Furby'yi uykuya geçir.

Pilleri nasıl takabilirim?

1. Yıldız tornavida ile Furby'nin altındaki plastik kapağın üzerindeki 1 vidayı gevşet.
2. Kapağı çıkar
3. 3 adet AAA alkalin pili tak
3. 2 saniye yenileme düğmesine bas
4. Kapağı geri tak ve vidaları sık

Furby'min tarih kodunu nerede bulabilirim?

Furby'nin tarih kodu sıcak damga şeklindedir. Pil bölmesinin içinde, doğrudan bölmenin içine bakıldığında görülecek şekilde bulunur.

Furby'den ve/veya iOS cihazımdan tiz bir ses geliyor.

Duyduğun ses Furby'nin mobil cihaz ve diğer Furby'lerle nasıl iletişim kurduğunu gösterir. Bazı insanlar bunu duyarken, bazıları duymaz. Bazı hayvanlar da bu sesi duyabilir. Endişelenme, bu ses insanlar veya hayvanlar için zararlı değil.

Furby'imin pillerini yeni alkalin pillerle değiştirdim fakat hala "garip" davranıyor. Nasıl düzeltebilirim?

Furby'nin altındaki kapağı çıkar ve 2 saniye yenileme düğmesine bas, ardından kapağı geri tak. Böylece tüm karakter verileri kaybedilmeden sadece donanım sıfırlanacaktır.





Furby'im uykuya daldı ve onu kaldıramıyorum.

Furby'nin altındaki kapağı çıkar ve 2 saniye yenileme düğmesine bas, ardından kapağı geri tak. Böylece tüm karakter verileri kaybedilmeden sadece donanım sıfırlanacaktır.

Furby Temizlik Talimatları

Kirleri almak için Furby'nin kürkünü bir bez veya yumuşak bir fırçala nazikçe fırçala. Ardından lekeleri temizlemek için HAFIF nemli bir bez kullan. Hafif nemli bez dışında Furby'i temizlemek için KESİNLİKLE çamaşır makinesine atma, suya daldırma veya ıslatma. Kürkünün üzerinde deterjan veya leke çıkarıcı KULLANMA.

Furby'nin Sensörleri nerede?

Furby harekete, seslere ve diğer Furby'lere karşı duyarlıdır.

Furby ile ücretsiz Furby uygulamasını kullanabilir miyim?

Evet; ücretsiz uygulama Furby Party Rocker'ınız ile çalışacaktır

iOS & Android Uygulaması özellik açıklamaları:

Ses Değiştirici: FURBY'nin sesinin bir fil kadar yüksek veya bir sincap kadar düşük yapabilirsin. Bir doz seç ve FURBY'nin sesinin nasıl değiştiğini duymak için üzerine vur!

Video Kaydı: FURBY'yi kendi filminin yıldızı yap! Kayıt düğmesine dokun ve ödülü hak eden bir performans için uygulamadan Furby'ye oyunculuk ipuçları ver.

BoomBox: Söyle, FURBY! 4 şarkı arasından birini seç ve FURBY'nin nasıl eşlik ettiğini dinle. Birkaç FURBY'yi bir araya getir ve nasıl birlikte söylediklerini gör!

